



Инструкция по установке угловой корзины


Аксессуары:

Основа	Рама	Ручка	Ключ шестигранник
			
1 шт	1 шт	2 шт	1 шт
Винт шестигранник M5	Винт для ручки M4	Крючок	Саморез ST4x16
			
6 шт	2 шт	8 шт	6 шт
Корзина			
			
4 шт			


Установка для правого открывания



Установка для левого открывания




Установка ручки




Шаг 1: Вытащите раму, установите ручку на раму с помощью винтов.

Установка рамы и основания




Шаг 2: Зафиксируйте винты шестигранным ключом, закрепите раму и основание.

Установка для открытия с правой стороны



Совместите основание с краем корпуса


Установка для открытия с левой стороны




Совместите основание с краем корпуса

Шаг 3: Как показано на рисунке выше, выровняйте основание по краю корпуса. Оставьте расстояние 60мм между основанием и фасадом. Закрепите основание в корпусе саморезами.

Установка саморезов




Установка крючка




Шаг 4: Как показано на рисунке, установите крючок в отверстие. Затем повесьте корзину.


Установка корзины



Корзина в сборе



Правое открывание



Левое открывание

